

# HI-3604工频磁场强度测试仪

HI-3604工频电磁场强仪是专门为检测50/60Hz电力线，有电设备和设施，视频显示终端等周围的电磁场强度而设计，为工程师，工业卫生学者以及人身安全健康专家等人员提供电力环境的准确测试工具。

液晶显示器显示的单位可选择毫高斯，高斯，伏/米，千伏/米，并有图形显示功能，可方便直观的定位电磁场源位置及强辐射点。单探头实现全量程，仪器面板为覆膜式按键设计，非常适合现场使用。



## 技术参数

频率范围	30-2000Hz
频率响应	$\pm 0.5\text{dB}$ (50-1000Hz) $\pm 2.0\text{dB}$ (30-2000Hz)
电场测量范围	1 V/m – 200 kV/m
磁场测量范围	0.2mG-20G
检测	单向
响应	真有效值
存储	内置，最多 112 个读数
环境	温度：10-40℃ 湿度：5%-95%不冷凝
选配件	<ul style="list-style-type: none"><li>• HI-3616 远程控制读数器</li><li>• HI-4413 RS232 光纤调制解调器</li><li>• 491009 绝缘体三脚架</li></ul>

## 基本配置

电磁场两用探头(单轴)

显示部分

绝缘手柄

使用手册

便携箱



深圳为尔康科技有限公司

曾生：13632925349 QQ：274798107 电话：0755-28896837

地址：深圳市龙岗区沙平北路111号吉茂大厦608A 网址：www.medicalqc.com